



Modelli Samsung (DGTVi e TivuSAT) abilitati a Infinity

Questi sono i modelli abilitati e testati da Infinity.
 E' possibile che il tuo modello pur non essendo tra questi sia
 compatibile e funzioni correttamente.
 In qualsiasi segnalazione di natura tecnica indica sempre "Tipo",
 "Modello" e "Produttore" riusciremo a darti assistenza più
 velocemente.

Produttore	Pollici	Modello	Anno	4K	HDR
Samsung	55	KE55S9CSZXZT	2013		
Samsung	51	PS51E6500EQXZT			
Samsung	51	PS51E8000GQXZT			
Samsung	51	PS51F8500SZXZT			
Samsung	60	PS60E6500EQXZT			
Samsung	60	PS60F5500AYXZT			
Samsung	64	PS64E8000GQXZT			
Samsung	64	PS64F8500SZXZT			
Samsung	49	QE49Q7CAMTXZT	2017	✓	✓
Samsung	49	QE49Q7FAMTXZT	2017	✓	✓
Samsung	55	QE55Q7CAMTXZT	2017	✓	✓
Samsung	55	QE55Q7FAMTXZT	2017	✓	✓
Samsung	55	QE55Q8CAMTXZT	2017	✓	✓
Samsung	65	QE65Q7CAMTXZT	2017	✓	✓
Samsung	65	QE65Q7FAMTXZT	2017	✓	✓
Samsung	65	QE65Q8CAMTXZT	2017	✓	✓
Samsung	65	QE65Q9FAMTXZT	2017	✓	✓
Samsung	75	QE75Q7FAMTXZT	2017	✓	✓
Samsung	75	QE75Q8CAMTXZT	2017	✓	✓
Samsung	88	QE88Q9FAMTXZT	2017	✓	✓
Samsung	22	UE22ES5400PXZT	2012		
Samsung	22	UE22ES5410PXZT	2012		
Samsung	22	UE22F5400AKXZT	2013		
Samsung	22	UE22F5410AYXZT	2013		
Samsung	22	UE22H5600AYXZT	2014		
Samsung	22	UE22H5610AYXZT	2014		
Samsung	22	UE22K5400AKXZT	2016	✓	✓

Samsung	24	UE24LS001AUXZT	2016		
Samsung	24	UE24LS001BUXZT	2016		
Samsung	26	UE26ES5400PXZT			
Samsung	32	UE32ES5500PXZT	2012		
Samsung	32	UE32ES5700QXZT			
Samsung	32	UE32ES6100PXZT	2012		
Samsung	32	UE32ES6140PXZT			
Samsung	32	UE32ES6300QXZT			
Samsung	32	UE32ES6340QXZT			
Samsung	32	UE32ES6530QXZT			
Samsung	32	UE32ES6540QXZT			
Samsung	32	UE32ES6570QXZT			
Samsung	32	UE32ES6710QXZT	2012		
Samsung	32	UE32ES6800QXZT	2012		
Samsung	32	UE32F4500AYXZT	2013		
Samsung	32	UE32F4510AYXZT	2013		
Samsung	32	UE32F5300AYXZT	2013		
Samsung	32	UE32F5500AYXZT	2013		
Samsung	32	UE32F6200AYXZT	2013		
Samsung	32	UE32F6400AYXZT	2013		
Samsung	32	UE32F6510SDXZT	2013		
Samsung	32	UE32F6800SDXZT	2013		
Samsung	32	UE32H5303AKXZT			
Samsung	32	UE32H5500AYXZT	2014		
Samsung	32	UE32H6200AYXZT	2014		
Samsung	32	UE32H6400AYXZT	2014		
Samsung	32	UE32H6410SDXZT	2014		
Samsung	32	UE32J4500AYXZT			
Samsung	32	UE32J5500AKXZT	2015		
Samsung	32	UE32J6200AKXZT			
Samsung	32	UE32J6300AKXZT	2015		
Samsung	32	UE32K5500AKXZT	2016		
Samsung	32	UE32K5600AKXZT	2016		
Samsung	32	UE32K6200KXZT	2016		
Samsung	32	UE32LS001AUXZT	2016		
Samsung	32	UE32LS001CUXZT	2016		
Samsung	37	UE37ES5500PXZT	2012		
Samsung	37	UE37ES5700QXZT			
Samsung	37	UE37ES6100PXZT	2012		
Samsung	37	UE37ES6300QXZT			
Samsung	37	UE37ES6710QXZT	2012		

Samsung	39	UE39F5300AKXZT	2013		
Samsung	39	UE39F5500AYXZT	2013		
Samsung	40	UE40ES5500PXZT	2012		
Samsung	40	UE40ES5700QXZT			
Samsung	40	UE40ES6100PXZT	2012		
Samsung	40	UE40ES6140PXZT			
Samsung	40	UE40ES6200QXZT	2012		
Samsung	40	UE40ES6300QXZT			
Samsung	40	UE40ES6340QXZT			
Samsung	40	UE40ES6530QXZT			
Samsung	40	UE40ES6540QXZT	2012		
Samsung	40	UE40ES6560QXZT	2012		
Samsung	40	UE40ES6570QXZT			
Samsung	40	UE40ES6710QXZT	2012		
Samsung	40	UE40ES6800QXZT	2012		
Samsung	40	UE40ES6900QXZT	2012		
Samsung	40	UE40ES7000QXZT			
Samsung	40	UE40ES8000QXZT			
Samsung	40	UE40F5500AYXZT	2013		
Samsung	40	UE40F6200AYXZT	2013		
Samsung	40	UE40F6320AYXZT	2013		
Samsung	40	UE40F6400AYXZT	2013		
Samsung	40	UE40F6500SDXZT	2013		
Samsung	40	UE40F6510SDXZT	2013		
Samsung	40	UE40F6800SDXZT	2013		
Samsung	40	UE40F7000SZXZT	2013		
Samsung	40	UE40F8000SZXZT	2013		
Samsung	40	UE40H5303AKXZT			
Samsung	40	UE40H5500AYXZT	2014		
Samsung	40	UE40H6200AYXZT	2014		
Samsung	40	UE40H6203AKXZT			
Samsung	40	UE40H6240AYXZT	2014		
Samsung	40	UE40H6400AYXZT	2014		
Samsung	40	UE40H6410SDXZT	2014		
Samsung	40	UE40H6500SZXZT	2014		
Samsung	40	UE40H6640SZXZT	2014		
Samsung	40	UE40H6650SZXZT	2014		
Samsung	40	UE40H6670SZXZT	2014		
Samsung	40	UE40H6700SZXZT	2014		
Samsung	40	UE40H7000SZXZT	2014		
Samsung	40	UE40HU6900			

Samsung	40	UE40HU6900DXZT	2014		
Samsung	40	UE40J5500AKXZT			
Samsung	40	UE40J5510AKXZT			
Samsung	40	UE40J5600AKXZT			
Samsung	40	UE40J6200AKXZT	2015		
Samsung	40	UE40J6300AKXZT	2015		
Samsung	40	UE40JU6000KXZT	2015	✓	
Samsung	40	UE40JU6400KXZT	2015	✓	
Samsung	40	UE40JU6410UXZT	2015	✓	
Samsung	40	UE40JU6440KXZT		✓	
Samsung	40	UE40JU6500KXZT	2015	✓	
Samsung	40	UE40JU6510UXZT	2015	✓	
Samsung	40	UE40JU6640UXZT		✓	
Samsung	40	UE40JU6650UXZT		✓	
Samsung	40	UE40JU6670UXZT		✓	
Samsung	40	UE40JU6740UXZT		✓	
Samsung	40	UE40JU7000TXZT	2015	✓	
Samsung	40	UE40K5500AKXZT	2016		
Samsung	40	UE40K5510AKXZT	2016		
Samsung	40	UE40K5600AKXZT	2016		
Samsung	40	UE40K6200KXZT	2016		
Samsung	40	UE40K6300AKXZT	2016		
Samsung	40	UE40KU6000KXZT	2016	✓	✓
Samsung	40	UE40KU6100KXZT	2016	✓	✓
Samsung	40	UE40KU6400KXZT		✓	✓
Samsung	40	UE40KU6400UXZT	2016	✓	✓
Samsung	40	UE40KU6450KXZT	2016	✓	✓
Samsung	40	UE40KU6470KXZT	2016	✓	✓
Samsung	40	UE40LS001AUXZT	2016		
Samsung	40	UE40LS001CUXZT	2016		
Samsung	40	UE40MU6100KXZT	2017	✓	✓
Samsung	40	UE40MU6400UXZT	2017	✓	✓
Samsung	42	UE42F5300AYXZT	2013		
Samsung	42	UE42F5500AYXZT	2013		
Samsung	43	UE43J5500AKXZT	2015		
Samsung	43	UE43KS7500UXZT	2016	✓	✓
Samsung	43	UE43KU6000KXZT	2016	✓	✓
Samsung	43	UE43KU6400KXZT		✓	✓
Samsung	43	UE43KU6400UXZT	2016	✓	✓
Samsung	43	UE43KU6500UXZT	2016	✓	✓
Samsung	43	UE43KU6510KXZT	2016	✓	✓
Samsung	43	UE43KU6600UXZT	2016	✓	✓
Samsung	43	UE43KU6670UXZT	2016	✓	✓
Samsung	43	UE43MU6100KXZT	2017	✓	✓

Samsung	45	UE45MU6400UXZT	2017	✓	✓
Samsung	46	UE46ES5500PXZT	2012		
Samsung	46	UE46ES5700QXZT			
Samsung	46	UE46ES6100PXZT	2012		
Samsung	46	UE46ES6140PXZT			
Samsung	46	UE46ES6200QXZT	2012		
Samsung	46	UE46ES6300QXZT			
Samsung	46	UE46ES6340QXZT			
Samsung	46	UE46ES6530QXZT			
Samsung	46	UE46ES6540QXZT	2012		
Samsung	46	UE46ES6560QXZT	2012		
Samsung	46	UE46ES6570QXZT			
Samsung	46	UE46ES6710QXZT	2012		
Samsung	46	UE46ES6800QXZT	2012		
Samsung	46	UE46ES6900QXZT	2012		
Samsung	46	UE46ES7000QXZT			
Samsung	46	UE46ES8000QXZT			
Samsung	46	UE46F5300AYXZT	2013		
Samsung	46	UE46F5500AYXZT	2013		
Samsung	46	UE46F6200AYXZT	2013		
Samsung	46	UE46F6320AYXZT	2013		
Samsung	46	UE46F6400AYXZT	2013		
Samsung	46	UE46F6500SDXZT	2013		
Samsung	46	UE46F6510SDXZT	2013		
Samsung	46	UE46F6800SDXZT	2013		
Samsung	46	UE46F7000SZXZT	2013		
Samsung	46	UE46F8000SZXZT	2013		
Samsung	46	UE46F8500SZXZT	2013		
Samsung	46	UE46H6203AKXZT			
Samsung	46	UE46H7000SZXZT	2014		
Samsung	48	UE48H5500AYXZT	2014		
Samsung	48	UE48H6200AYXZT	2014		
Samsung	48	UE48H6240AYXZT	2014		
Samsung	48	UE48H6400AYXZT	2014		
Samsung	48	UE48H6410SDXZT	2014		
Samsung	48	UE48H6500SZXZT	2014		
Samsung	48	UE48H6640SZXZT	2014		
Samsung	48	UE48H6650SZXZT	2014		
Samsung	48	UE48H6670SZXZT	2014		
Samsung	48	UE48H6700SZXZT	2014		
Samsung	48	UE48H8000SZXZT	2014		
Samsung	48	UE48HU7500ZXZT	2014		
Samsung	48	UE48J5500AKXZT	2015		
Samsung	48	UE48J5510AKXZT			
Samsung	48	UE48J5600AKXZT			
Samsung	48	UE48J6200AKXZT	2015		
Samsung	48	UE48J6300AKXZT	2015		
Samsung	48	UE48JS8500TXZT	2015	✓	✓

Samsung	48	UE48JS9000TXZT	2015	✓	✓
Samsung	48	UE48JU6000KXZT	2015	✓	
Samsung	48	UE48JU6400KXZT	2015	✓	
Samsung	48	UE48JU6410UXZT	2015	✓	
Samsung	48	UE48JU6440KXZT		✓	
Samsung	48	UE48JU6500KXZT	2015	✓	
Samsung	48	UE48JU6510UXZT	2015	✓	
Samsung	48	UE48JU6640UXZT		✓	
Samsung	48	UE48JU6650UXZT		✓	
Samsung	48	UE48JU6670UXZT		✓	
Samsung	48	UE48JU6740UXZT		✓	
Samsung	48	UE48JU7000TXZT	2015	✓	
Samsung	48	UE48JU7500TXZT	2015	✓	
Samsung	48	UE48K6200KXZT	2016		
Samsung	49	UE49K5500AKXZT	2016		
Samsung	49	UE49K5510AKXZT	2016		
Samsung	49	UE49K5600AKXZT	2016		
Samsung	49	UE49K6300AKXZT	2016		
Samsung	49	UE49KS7000UXZT	2016	✓	✓
Samsung	49	UE49KS7500UXZT	2016	✓	✓
Samsung	49	UE49KS8000TXZT	2016	✓	✓
Samsung	49	UE49KS9000TXZT	2016	✓	✓
Samsung	49	UE49KU6100KXZT	2016	✓	✓
Samsung	49	UE49KU6400UXZT	2016	✓	✓
Samsung	49	UE49KU6450KXZT	2016	✓	✓
Samsung	49	UE49KU6470KXZT	2016	✓	✓
Samsung	49	UE49KU6500UXZT	2016	✓	✓
Samsung	49	UE49KU6510KXZT	2016	✓	✓
Samsung	49	UE49KU6600UXZT	2016	✓	✓
Samsung	49	UE49KU6670UXZT	2016	✓	✓
Samsung	49	UE49MU6100KXZT	2017	✓	✓
Samsung	49	UE49MU6200KXZT	2017	✓	✓
Samsung	49	UE49MU6300UXZT	2017	✓	✓
Samsung	49	UE49MU6400UXZT	2017	✓	✓
Samsung	49	UE49MU6500UXZT	2017	✓	✓
Samsung	49	UE49MU7000TXZT	2017	✓	✓
Samsung	49	UE49MU8000TXZT	2017	✓	✓
Samsung	50	UE50ES5500PXZT	2012		
Samsung	50	UE50ES6100PXZT	2012		
Samsung	50	UE50ES6710QXZT	2012		
Samsung	50	UE50ES6900QXZT	2012		
Samsung	50	UE50F5500AYXZT	2013		
Samsung	50	UE50F6200AKXZT			
Samsung	50	UE50F6400AYXZT	2013		
Samsung	50	UE50F6500SDXZT	2013		
Samsung	50	UE50F6800SDXZT	2013		
Samsung	50	UE50H5500AYXZT	2014		
Samsung	50	UE50H6200AYXZT	2014		

Samsung	50	UE50H6400AYXZT	2014		
Samsung	50	UE50HU6900			
Samsung	50	UE50HU6900DXZT	2014		
Samsung	50	UE50J5500AKXZT	2015		
Samsung	50	UE50J6200AKXZT	2015		
Samsung	50	UE50JU6400KXZT	2015	✓	
Samsung	50	UE50JU6800KXZT	2015	✓	
Samsung	50	UE50K6200KXZT	2016		
Samsung	50	UE50KU6000KXZT	2016	✓	✓
Samsung	50	UE50KU6400KXZT		✓	✓
Samsung	50	UE50MU6100KXZT	2017	✓	✓
Samsung	55	UE55ES6100PXZT	2012		
Samsung	55	UE55ES6140PXZT			
Samsung	55	UE55ES6300QXZT			
Samsung	55	UE55ES6340QXZT			
Samsung	55	UE55ES6530QXZT			
Samsung	55	UE55ES6560QXZT	2012		
Samsung	55	UE55ES6800QXZT	2012		
Samsung	55	UE55ES6900QXZT	2012		
Samsung	55	UE55ES7000QXZT			
Samsung	55	UE55ES8000QXZT			
Samsung	55	UE55F6320AYXZT	2013		
Samsung	55	UE55F6400AYXZT	2013		
Samsung	55	UE55F6500SDXZT	2013		
Samsung	55	UE55F6510SDXZT	2013		
Samsung	55	UE55F6800SDXZT	2013		
Samsung	55	UE55F7000SZXZT	2013		
Samsung	55	UE55F8000SZXZT	2013		
Samsung	55	UE55F8500SZXZT	2013		
Samsung	55	UE55F9000SZXZT	2013		
Samsung	55	UE55H6200AYXZT	2014		
Samsung	55	UE55H6400AYXZT	2014		
Samsung	55	UE55H6410SDXZT	2014		
Samsung	55	UE55H6500SZXZT	2014		
Samsung	55	UE55H6640SZXZT	2014		
Samsung	55	UE55H6650SZXZT	2014		
Samsung	55	UE55H6670SZXZT	2014		
Samsung	55	UE55H6700SZXZT	2014		
Samsung	55	UE55H7000SZXZT	2014		
Samsung	55	UE55H8000SZXZT	2014		
Samsung	55	UE55HU6900			
Samsung	55	UE55HU6900DXZT	2014		
Samsung	55	UE55HU7100			
Samsung	55	UE55HU7100DXZT	2014		
Samsung	55	UE55HU7200DXZT	2014		
Samsung	55	UE55HU7500ZXZT	2014		
Samsung	55	UE55HU8200ZXZT	2014		
Samsung	55	UE55HU8500ZXZT	2014		

Samsung	55	UE55J5500AKXZT			
Samsung	55	UE55J5600AKXZT			
Samsung	55	UE55J6200AKXZT	2015		
Samsung	55	UE55J6300AKXZT	2015		
Samsung	55	UE55JS8000TXZT	2015	✓	✓
Samsung	55	UE55JS8500TXZT	2015	✓	✓
Samsung	55	UE55JS9000TXZT	2015	✓	✓
Samsung	55	UE55JU6000KXZT	2015	✓	
Samsung	55	UE55JU6400KXZT	2015	✓	
Samsung	55	UE55JU6410UXZT	2015	✓	
Samsung	55	UE55JU6440KXZT		✓	
Samsung	55	UE55JU6500KXZT	2015	✓	
Samsung	55	UE55JU6510UXZT	2015	✓	
Samsung	55	UE55JU6640UXZT		✓	
Samsung	55	UE55JU6650UXZT		✓	
Samsung	55	UE55JU6670UXZT		✓	
Samsung	55	UE55JU6740UXZT		✓	
Samsung	55	UE55JU6800KXZT	2015	✓	
Samsung	55	UE55JU7000TXZT	2015	✓	
Samsung	55	UE55JU7500TXZT	2015	✓	
Samsung	55	UE55K5500AKXZT	2016		
Samsung	55	UE55K5510AKXZT	2016		
Samsung	55	UE55K5600AKXZT	2016		
Samsung	55	UE55K6200KXZT	2016		
Samsung	55	UE55K6300AKXZT	2016		
Samsung	55	UE55KS7000UXZT	2016	✓	✓
Samsung	55	UE55KS7500UXZT	2016	✓	✓
Samsung	55	UE55KS8000TXZT	2016	✓	✓
Samsung	55	UE55KS9000TXZT	2016	✓	✓
Samsung	50	UE55KU6000KXZT	2016	✓	✓
Samsung	55	UE55KU6100KXZT	2016	✓	✓
Samsung	55	UE55KU6400KXZT		✓	✓
Samsung	55	UE55KU6400UXZT	2016	✓	✓
Samsung	55	UE55KU6450KXZT	2016	✓	✓
Samsung	55	UE55KU6470KXZT	2016	✓	✓
Samsung	55	UE55KU6500UXZT	2016	✓	✓
Samsung	55	UE55KU6510UXZT	2016	✓	✓
Samsung	55	UE55KU6600UXZT	2016	✓	✓
Samsung	55	UE55KU6670UXZT	2016	✓	✓
Samsung	55	UE55MU6100KXZT	2017	✓	✓
Samsung	55	UE55MU6200KXZT	2017	✓	✓
Samsung	55	UE55MU6300UXZT	2017	✓	✓
Samsung	55	UE55MU6400UXZT	2017	✓	✓
Samsung	55	UE55MU6500UXZT	2017	✓	✓
Samsung	55	UE55MU7000TXZT	2017	✓	✓
Samsung	55	UE55MU8000TXZT	2017	✓	✓
Samsung	55	UE55MU9000TXZT	2017	✓	✓
Samsung	60	UE60ES6100PXZT	2012		

Samsung	60	UE60ES6300QXZT			
Samsung	60	UE60F6200AYXZT	2013		
Samsung	60	UE60F7000SZXZT	2013		
Samsung	60	UE60H6200AYXZT	2014		
Samsung	60	UE60H7000SZXZT	2014		
Samsung	60	UE60J6200AKXZT			
Samsung	60	UE60JU6800KXZT	2015	✓	
Samsung	60	UE60K6200KXZT	2016		
Samsung	60	UE60KS7000UXZT	2016	✓	✓
Samsung	60	UE60KU6000KXZT	2016	✓	✓
Samsung	60	UE60KU6400KXZT		✓	✓
Samsung	60	UE60MU6100KXZT	2017	✓	✓
Samsung	60	UE60MU6400UXZT	2017	✓	✓
Samsung	60	UE60MU7000TXZT	2017	✓	✓
Samsung	65	UE65ES8000QXZT			
Samsung	65	UE65F6400AYXZT	2013		
Samsung	65	UE65F8000SZXZT	2013		
Samsung	65	UE65F9000SZXZT	2013		
Samsung	65	UE65H6400AYXZT	2014		
Samsung	65	UE65H8000SZXZT	2014		
Samsung	65	UE65HU7200DXZT	2014		
Samsung	65	UE65HU7500ZXZT	2014		
Samsung	65	UE65HU8200ZXZT	2014		
Samsung	65	UE65HU8500ZXZT	2014		
Samsung	65	UE65JS8500TXZT	2015	✓	✓
Samsung	65	UE65JS9000TXZT	2015	✓	✓
Samsung	65	UE65JS9500TXZT	2015	✓	✓
Samsung	65	UE65JU6400KXZT		✓	
Samsung	65	UE65JU6500KXZT	2015	✓	
Samsung	65	UE65JU7000TXZT		✓	
Samsung	65	UE65JU7500TXZT	2015	✓	
Samsung	65	UE65K6200KXZT	2016		
Samsung	65	UE65KS7500UXZT	2016	✓	✓
Samsung	65	UE65KS8000TXZT	2016	✓	✓
Samsung	65	UE65KS9000TXZT	2016	✓	✓
Samsung	65	UE65KS9500TXZT	2016	✓	✓
Samsung	65	UE65KU6000KXZT	2016	✓	✓
Samsung	65	UE65KU6100KXZT	2016	✓	✓
Samsung	65	UE65KU6400KXZT		✓	✓
Samsung	65	UE65KU6400UXZT	2016	✓	✓
Samsung	65	UE65KU6500UXZT	2016	✓	✓
Samsung	65	UE65KU6600UXZT	2016	✓	✓
Samsung	65	UE65MU6100KXZT	2017	✓	✓
Samsung	65	UE65MU6200KXZT	2017	✓	✓
Samsung	65	UE65MU6300UXZT	2017	✓	✓
Samsung	65	UE65MU6400UXZT	2017	✓	✓
Samsung	65	UE65MU6500UXZT	2017	✓	✓
Samsung	65	UE65MU7000TXZT	2017	✓	✓

Samsung	65	UE65MU8000TXZT	2017	✓	✓
Samsung	65	UE65MU9000TXZT	2017	✓	✓
Samsung	70	UE70KU6000KXZT	2016	✓	✓
Samsung	70	UE70KU6400KXZT		✓	✓
Samsung	70	UE70MU6100KXZT	2017	✓	✓
Samsung	70	UE70MU7000TXZT	2017	✓	✓
Samsung	75	UE75ES9000QXZT			
Samsung	75	UE75F6300AYXZT	2013		
Samsung	75	UE75F6400AYXZT	2013		
Samsung	75	UE75F8000SZXZT	2013		
Samsung	75	UE75H6400AYXZT	2014		
Samsung	75	UE75HU7500ZXZT	2014		
Samsung	75	UE75JU6400KXZT		✓	
Samsung	75	UE75JU7000TXZT	2015	✓	
Samsung	75	UE75KS7000TXZT	2016	✓	✓
Samsung	75	UE75KS8000TXZT	2016	✓	✓
Samsung	75	UE75MU6100KXZT	2017	✓	✓
Samsung	75	UE75MU7000TXZT	2017	✓	✓
Samsung	75	UE75MU8000TXZT	2017	✓	✓
Samsung	78	UE78HU8500ZXZT	2014		
Samsung	78	UE78JS9500TXZT	2015	✓	✓
Samsung	78	UE78JU7500TXZT		✓	
Samsung	78	UE78KS9000TXZT	2016	✓	✓
Samsung	78	UE78KS9500TXZT	2016	✓	✓
Samsung	78	UE78KU6500TXZT	2016	✓	✓
Samsung	78	UE78MU6500UXZT	2017		
Samsung	78	UE78MU9000TXZT	2017		
Samsung	85	UE85HU7500ZXZT	2014		
Samsung	85	UE85S9SZXZT	2013		
Samsung	88	UE88JS9500TXZT	2015	✓	✓
Samsung	88	UE88KS9800TXZT	2016	✓	✓

