



## Modelli SonyTv abilitati a Infinity

Questi sono i modelli abilitati e testati da Infinity.  
E' possibile che il tuo modello pur non essendo tra questi sia compatibile  
e funzioni correttamente.

In qualsiasi segnalazione di natura tecnica indica sempre "Tipo",  
"Modello" e "Produttore" riusciremo a darti assistenza più velocemente.

Produttore	Pollici	Modello	Anno
Sony	43	KD43XF8096BAEP	2018
Sony	43	KD43XF8577SAEP	2018
Sony	43	KD43XF8596BAEP	2018
Sony	49	KD49XF8096BAEP	2018
Sony	49	KD49XF8577SAEP	2018
Sony	49	KD49XF8596BAEP	2018
Sony	49	KD49XF9005BAEP	2018
Sony	55	KD55AF8BAEP	2018
Sony	55	KD55XF8096BAEP	2018
Sony	55	KD55XF8577SAEP	2018
Sony	55	KD55XF8596BAEP	2018
Sony	55	KD55XF9005BAEP	2018
Sony	65	KD65AF8BAEP	2018
Sony	65	KD65XF8577SAEP	2018
Sony	65	KD65XF8596BAEP	2018
Sony	65	KD65XF9005BAEP	2018
Sony	75	KD75XF8596BAEP	2018
Sony	75	KD75XF9005BAEP	2018
Sony	85	KD85XF8596BAEP	2018
Sony	43	KDL43WF665BAEP	2018
Sony	50	KDL50WF665BAEP	2018
Sony	43	KD43XE7077SAEP	2017
Sony	43	KD43XE8096BAEP	2017
Sony	49	KD49XE7004BAEP	2017
Sony	49	KD49XE7005BAEP	2017
Sony	49	KD49XE7077SAEP	2017
Sony	49	KD49XE7096BAEP	2017
Sony	49	KD49XE8096BAEP	2017
Sony	49	KD49XE9005BAEP	2017
Sony	55	KD55A1BAEP	2017

Sony	55	KD55XE7004BAEP	2017
Sony	55	KD55XE7005BAEP	2017
Sony	55	KD55XE7077SAEP	2017
Sony	55	KD55XE7096BAEP	2017
Sony	55	KD55XE8096BAEP	2017
Sony	55	KD55XE8505BAEP	2017
Sony	55	KD55XE8577SAEP	2017
Sony	55	KD55XE8596BAEP	2017
Sony	55	KD55XE9005BAEP	2017
Sony	55	KD55XE9305BAEP	2017
Sony	65	KD65A1BAEP	2017
Sony	65	KD65XE7004BAEP	2017
Sony	65	KD65XE7096BAEP	2017
Sony	65	KD65XE8577SAEP	2017
Sony	65	KD65XE8596BAEP	2017
Sony	65	KD65XE9005BAEP	2017
Sony	65	KD65XE9305BAEP	2017
Sony	75	KD75XE8596BAEP	2017
Sony	75	KD75XE9005BAEP	2017
Sony	75	KD75XE9405BAEP	2017
Sony	77	KD77A1BAEP	2017
Sony	32	KDL32WE615BAEP	2017
Sony	32	KDL32WE615BAEP	2017
Sony	40	KDL40WE665BAEP	2017
Sony	40	KDL40WE665BAEP	2017
Sony	43	KDL43WE755BAEP	2017
Sony	49	KDL49WE665BAEP	2017
Sony	49	KDL49WE665BAEP	2017
Sony	49	KDL49WE755BAEP	2017
Sony	43	KD43XD8099BAEP	2016
Sony	49	KD49XD7005BAEP	2016
Sony	49	KD49XD8099BAEP	2016
Sony	49	KD49XD8305BAEP	2016
Sony	50	KD50SD8005BAEP	2016
Sony	55	KD55SD8505BAEP	2016
Sony	55	KD55XD7005BAEP	2016
Sony	55	KD55XD8005BAEP	2016
Sony	55	KD55XD8505BAEP	2016
Sony	55	KD55XD8577SAEP	2016
Sony	55	KD55XD8599BAEP	2016
Sony	55	KD55XD9305BAEP	2016
Sony	65	KD65SD8505BAEP	2016
Sony	65	KD65XD7505BAEP	2016
Sony	65	KD65XD8505BAEP	2016
Sony	65	KD65XD8577SAEP	2016
Sony	65	KD65XD8599BAEP	2016
Sony	65	KD65XD9305BAEP	2016

Sony	65	KD65ZD9BAEP	2016
Sony	75	KD75XD8505BAEP	2016
Sony	75	KD75XD9405BAEP	2016
Sony	85	KD85XD8505BAEP	2016
Sony	32	KDL32WD603BAEP	2016
Sony	32	KDL32WD603BAEP	2016
Sony	32	KDL32WD753BAEP	2016
Sony	32	KDL32WD753BAEP	2016
Sony	40	KDL40WD653BAEP	2016
Sony	40	KDL40WD653BAEP	2016
Sony	43	KDL43WD757SAEP	2016
Sony	43	KDL43WD757SAEP	2016
Sony	43	KDL43WD758BAEP	2016
Sony	43	KDL43WD758BAEP	2016
Sony	48	KDL48WD653BAEP	2016
Sony	48	KDL48WD653BAEP	2016
Sony	49	KDL49WD757SAEP	2016
Sony	49	KDL49WD757SAEP	2016
Sony	49	KDL49WD758BAEP	2016
Sony	49	KDL49WD758BAEP	2016
Sony	43	KD43X8305CBAEP	2015
Sony	43	KD43X8309CBAEP	2015
Sony	49	KD49X8005CBAEP	2015
Sony	49	KD49X8305CBAEP	2015
Sony	49	KD49X8307CSAEP	2015
Sony	49	KD49X8308CBAEP	2015
Sony	49	KD49X8309CBAEP	2015
Sony	55	KD55S8005CBAEP	2015
Sony	55	KD55S8505CBAEP	2015
Sony	55	KD55X8005CBAEP	2015
Sony	55	KD55X8505CBAEP	2015
Sony	55	KD55X8507CSAEP	2015
Sony	55	KD55X8508CBAEP	2015
Sony	55	KD55X8509CBAEP	2015
Sony	55	KD55X9005CBAEP	2015
Sony	55	KD55X9305CBAEP	2015
Sony	65	KD65S8005CBAEP	2015
Sony	65	KD65S8505CBAEP	2015
Sony	65	KD65X8505BBI	2015
Sony	65	KD65X8507CSAEP	2015
Sony	65	KD65X8509CBAEP	2015
Sony	65	KD65X9005CBAEP	2015
Sony	65	KD65X9305CBAEP	2015
Sony	75	KD75S9005BBI	2015
Sony	75	KD75X8505CBAEP	2015
Sony	75	KD75X9105CBAEP	2015
Sony	75	KD75X9405CBAEP	2015

Sony	85	KD85X9505BBAEP	2015
Sony	32	KDL32W705CBAEP	2015
Sony	40	KDL40W705CBAEP	2015
Sony	43	KDL43W755CBAEP	2015
Sony	43	KDL43W756CSAEP	2015
Sony	43	KDL43W805CBAEP	2015
Sony	43	KDL43W808CBAEP	2015
Sony	43	KDL43W809CBAEP	2015
Sony	48	KDL48W705CBAEP	2015
Sony	50	KDL50W755CBAEP	2015
Sony	50	KDL50W756CSAEP	2015
Sony	50	KDL50W805CBAEP	2015
Sony	50	KDL50W807CSAEP	2015
Sony	50	KDL50W808CBAEP	2015
Sony	50	KDL50W809CBAEP	2015
Sony	55	KDL55W755CBAEP	2015
Sony	55	KDL55W756CSAEP	2015
Sony	55	KDL55W805CBAEP	2015
Sony	55	KDL55W807CSAEP	2015
Sony	55	KDL55W808CBAEP	2015
Sony	55	KDL55W809CBAEP	2015
Sony	65	KDL65W855CBAEP	2015
Sony	65	KDL65W857CSAEP	2015
Sony	65	KDL65W859CBAEP	2015
Sony	75	KDL75W855CBAEP	2015
Sony	49	KD49X8505BBI	2014
Sony	55	KD55X8505BBI	2014
Sony	55	KD55X9005BBI	2014
Sony	65	KD65S9005BBI	2014
Sony	65	KD65X8505BBI	2014
Sony	65	KD65X9005BBI	2014
Sony	75	KD75S9005BBI	2014
Sony	79	KD79X9005BBI	2014
Sony	85	KD85X9505BBAEP	2014
Sony	32	KDL32W705BBI	2014
Sony	32	KDL32W706BSI	2014
Sony	40	KDL40W605BBI	2014
Sony	42	KDL42W705BBI	2014
Sony	42	KDL42W706BSI	2014
Sony	42	KDL42W805BBI	2014
Sony	42	KDL42W815BSI	2014
Sony	42	KDL42W828BBI	2014
Sony	42	KDL42W829BBI	2014
Sony	48	KDL48W585BBI	2014
Sony	48	KDL48W605BBI	2014
Sony	50	KDL50W705BBI	2014
Sony	50	KDL50W706BSI	2014

Sony	50	KDL50W805BBI	2014
Sony	50	KDL50W815BSI	2014
Sony	50	KDL50W828BBI	2014
Sony	50	KDL50W829BBI	2014
Sony	55	KDL55W805BBI	2014
Sony	55	KDL55W815BSI	2014
Sony	55	KDL55W828BBI	2014
Sony	55	KDL55W829BBI	2014
Sony	55	KDL55W955BBI	2014
Sony	60	KDL60W605BBI	2014
Sony	60	KDL60W855BBI	2014
Sony	65	KDL65W955BBI	2014
Sony	55	KD55X9005ABI	2013
Sony	65	KD65X9005ABI	2013
Sony	24	KDL24W605ABI	2013
Sony	32	KDL32R423ABAEP	2013
Sony	32	KDL32W603ABI	2013
Sony	32	KDL32W653ABI	2013
Sony	32	KDL32W654ASI	2013
Sony	40	KDL40R473ABAEP	2013
Sony	40	KDL40W905ABI	2013
Sony	42	KDL42W653ABI	2013
Sony	42	KDL42W654ASI	2013
Sony	42	KDL42W805ABI	2013
Sony	42	KDL42W807ASI	2013
Sony	46	KDL46W905ABI	2013
Sony	47	KDL47W805ABI	2013
Sony	47	KDL47W807ASI	2013
Sony	50	KDL50W656ASI	2013
Sony	50	KDL50W685ABI	2013
Sony	55	KDL55W805ABI	2013
Sony	55	KDL55W807ASI	2013
Sony	55	KDL55W905ABI	2013